

Подготовка сервера к установке BOX или Platform

Памятка для системного администратора

Подготовьте перечисленное ПО перед установкой VizorLabs BOX или VizorLabs Platform. Выбранную ОС и совместимость компонентов с конкретной конфигурацией согласуйте с командой внедрения.

Системное ПО

Для операционной системы выберите один из двух вариантов.

Компонент	Минимальная версия
Операционная система	Ubuntu 22.04 или новее или Astra 1.7.5 или новее
docker	26.0.0 или новее
docker-compose	2.24.6 или новее
nvidia-driver	585 или новее
nvidia-container-runtime	1.1.12 или новее

Утилиты и Python

Установите полный набор: ca-certificates, curl, gnupg, tmux, vim, nano, autossh, htop, tcpdump, lsb-release, nload, nmap, ffmpeg, ncdu, jq, dnsutils, net-tools и python3.

Для python3-PyYAML требуется версия 6.0.1 или новее.

Перед передачей сервера на установку

Проверьте, что все компоненты установлены, и передайте команде внедрения список их фактических версий. Параметры CPU и GPU, объём оперативной памяти и дисков, а также сетевые настройки согласуйте отдельно для вашей конфигурации.

Технический портал: [подготовка сервера](#)

Редакция от 29 сентября 2026 года